



## فصل ۶ : مشخصات فنی



۲-۶.....	پلاک شناسایی
۴-۶.....	مشخصات موتورها
۵-۶.....	وزن قابل یدک کشیدن
۵-۶.....	وزن ها
۶-۶.....	ابعاد
۷-۶.....	قطعات یدکی

## پلاک شناسایی






- ۶ مشخصات فنی خاص خودرو.
- ۷ شماره کد رنگ.
- ۸ سطح تجهیزات.
- ۹ تیپ (نوع) خودرو.
- ۱۰ کد پارچه صندلی‌ها.
- ۱۱ توضیحات تکمیلی تجهیزات.
- ۱۲ شماره سری ساخت.
- ۱۳ کد تزئینات داخلی.

مشخصاتی که بر روی پلاک کارخانه سازنده آمده است باید در تمام نامه نگاری‌ها و درخواست‌های شما ذکر شود.

## پلاک کارخانه سازنده A

- ۱ شماره شناسایی خودرو.
- ۲ MMAC (حداکثر وزن کلی مجاز خودرو).
- ۳ MTR (وزن کلی در هنگام رانندگی : خودرو با بار و یدک کش).
- ۴ MTMA (حداکثر وزن کلی مجاز خودرو) روی محور جلو.
- ۵ MTMA (حداکثر وزن کلی مجاز خودرو) روی محور عقب.

## پلاک شناسایی (ادامه)



مشخصاتی که بر روی پلاک موتور **C** آمده است باید در تمام نامه نگاری ها و درخواست های شما ذکر شود.

**C** - پلاک موتور  
(برحسب نوع موتور محل آن ممکن است متفاوت باشد)

۱ نوع موتور.

۲ اندیس موتور.

۳ شماره موتور.

## مشخصات موتورها

مدل خودرو	1.6 16V	2.0 16V
نوع موتور (پلاک شناسایی موتور را ببینید)	K4M	F4R
حجم موتور (cm <sup>3</sup> )	۱۵۹۸	۱۹۹۸
نوع سوخت عدد اکتان	<p>سوخت بدون سرب الزاماً باید با عدد اکتان موجود بر روی برچسبی که داخل درب باک قرار دارد، مطابقت داشته باشد. در صورت عدم وجود بنزین بدون سرب با عدد اکتان مورد نظر، می توان به صورت موقتی از سوخت بدون سرب معمولی استفاده کرد:</p> <p>- بنزین با عدد اکتان ۹۱ برای خودروهایی که دارای برچسب با عدد اکتان ۹۵ یا ۹۸ هستند،</p> <p>- بنزین با عدد اکتان ۸۷ برای خودروهایی که دارای برچسب با عدد اکتان ۹۱، ۹۵، ۹۸ هستند.</p>	
شمع ها	<p>فقط از شمع های توصیه شده برای موتور خودرو استفاده کنید.</p> <p>انواع آن بر روی برچسبی که در قسمت موتور چسبانده شده است درج شده، در غیر این صورت به نمایندگی های پارس خودرو مراجعه کنید.</p> <p>نصب شمع های غیر مناسب ممکن است باعث وارد آمدن خسارت به موتور شما شود.</p>	

## وزن ها (بر حسب کیلوگرم)

خودرو ساده و بدون تجهیزات جانبی، قابل تغییر در طول سال و برحسب کشوری که محصول در آن به فروش می‌رسد: با نمایندگی مجاز پارس خودرو تماس بگیرید.




وزن های مشخص شده روی پلاک مشخصات سازنده خودرو حک شده است (به پاراگراف «پلاک سازنده» در فصل ۶ رجوع کنید)	حداکثر وزن مجاز خودرو با بار (MMAC) وزن کل خودرو در حال حرکت (MTR)
وزن کل خودرو در حال حرکت - حداکثر وزن مجاز خودرو با بار با محاسبه زیر به دست می‌آید:	حداکثر وزن یدک کش با ترمز مجزا
۶۵۰	حداکثر وزن یدک کش بدون ترمز مجزا
۷۵	وزن مجاز برروی قلاب اتصال
۸۰ کیلوگرم (با در نظر گرفتن تجهیزات حمل)	وزن مجاز برروی سقف با باربند باربند

### وزن قابل یدک کشیدن (یدک کشیدن کاروان، قایق، وغيره)

- لازم است وزن های مجاز قابل یدک کشیدن را که توسط قوانین محلی مشخص شده است و به خصوص آنهایی را که در قوانین رانندگی ذکر شده است، رعایت نمایید. برای هر گونه تنظیم قلاب اتصال به نمایندگی مجاز پارس خودرو مراجعه کنید. در تمامی شرایط، وزن کل خودرو در حال حرکت (خودرو + یدک) باید رعایت شود.
- اگر خودرو دارای حداکثر وزن باشد (حداکثر وزن مجاز با بار)، حداکثر سرعت باید محدود به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت و فشار باد لاستیک ها به میزان ۰.۲ بار یا (۳psi) افزایش یابد.
- راندمان و قدرت موتور در جاده کوهستانی با افزایش ارتفاع کاهش می‌یابد، به شما پیشنهاد می‌کنیم که از حداکثر وزن اعلام شده ۱۰٪ در اولین ۱۰۰۰ متر، و بعد ۱۰٪ اضافی به ازای هر ۱۰۰۰ متر دیگر کم کنید.

# ابعاد (بر حسب متر)

24205



\* در حالت خالی

## قطعات یدکی و تعمیرات

قطعات یدکی اصلی رنو براساس مشخصات فنی بسیار دقیق طراحی شده اند و به طور مرتب تست می شوند. به همین دلیل از کیفیتی معادل یا بالاتر از قطعات نصب شده بر روی خودرو برخوردارند.

با استفاده مداوم از قطعات یدکی اصلی رنو، کارایی خودرو شما تضمین خواهد شد. به علاوه، تعمیرات انجام شده در شبکه خدمات پس از فروش سایپا یدک و با قطعات یدکی اصلی، براساس شرایط ذکر شده در پشت برگه سفارش تعمیر، گارانتی می شوند.